REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SIMBEQUE EDUCATIVO

MESA DE MEZCLAS:

YAMAHA QL5 o CL5 + RIO 3224-D2

(TRES MANGUERAS DE RED CAT5e PARA CONEXIÓN REDUNDANTE+ROUTER EN EL ESCENARIO)

SISTEMA LINE ARRAY:

D&B AUDIOTECHNIK, L'ACOUSTICS o MEYER SOUND

NOTAS IMPORTANTES:

- **DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCENARIO 6X4**
- **LA BATERÍA NUNCA DEBE ESTAR SOBRE TARIMA, SINO A LA MISMA ALTURA QUE EL RESTO DE LOS MÚSICOS.**
- **LA MESA DE MEZCLAS DEBE ESTAR UBICADA A 25 METROS DE LA TARIMA PRINCIPAL FORMANDO UN TRIANGULO EQUILATERO CON RESPECTO A LA PA**
- **EL EQUIPO DE SONIDO DEBE ESTAR CABLEADO Y CHEQUEADO CANAL POR CANAL MEDIA HORA ANTES DE LA PRUEBA DE SONIDO.**
- **EL SISTEMA DE PA DEBE ESTAR VOLADO.**

POR FAVOR CONSULTAR CUALQUIER MODIFICACIÓN A ESTAS ESPECIFICACIONES

JONÁS: 636 55 82 82

MONITOREO INALÁMBRICO:

MIX 1 VOZ LEAD - Sistema Sennheiser EW IEM G4 - IN EAR

MONITORES DE LÍNEA:

D&B AUDIOTECHNIK, L'ACOUSTICS o MEYER SOUND

MIX 6 PERCUSION (1 CUÑA)
MIX 7 DRUMS (1 CUÑA)
MIX 8 BASS (TERMINAL XLR PARA PREVIO QUE APORTA EL MÚSICO)
MIX 10 GUITARRA OCTAVIO (1 CUÑA)
MIX 11 GUITARRA MIGUEL (TERMINAL XLR PARA PREVIO QUE APORTA EL MÚSICO)
MIX 13 SIDE FILL MONO (DOS CUÑAS DESDE PROSCENIO HACIA FONDO DE CAJA ESCÉNICA)
MIX 12 VOZ LEAD (MONITOR DE EMERGENCIA PARA VOZ SOLISTA EN CENTRO PROSCENIO)

BACKLINE:

1. **BATERÍA SONOR (ENDORSER)**

MEDIDAS:

Bombo: 20x14
Tom 1: 12x8
Tom Base (CON PATAS): 14x14
Tom Base (CON PATAS): 16x16
Caja: 14x5/5

POR FAVOR CONSULTAR OTRAS MEDIDAS

HERRAJES:

SOPORTE DE HH
3 SOPORTES DE PLATO TIPO JIRAFA
SOPORTE DE CAJA
BANQUETA
PEDAL
ALFOMBRA

2. **CONGA, TUMBADORA, DJEMBE, TOM BASE 18''**
3. **3 SOPORTES PLATOS TIPO JIRAFA**
4. **SOPORTE PARA TUMBADORA, CONGA Y DJEMBE**
5. **2 AMPLIFICADORES DE GUITARRA MARK DV JAZZ 12 o FENDER TWIN REVERB**
6. **1 MESITA DE 1'50 METRO DE ALTURA y 50x50 cm PARA COLOCAR EL PAD DEL PERCUSIONISTA**
7. **3 ATRILES**
8. **3 SOPORTES DE GUITARRA**

- CICLORAMA EN EL FONDO DEL ESCENARIO PARA PROYECCIÓN
- PROYECTOR DE 6000 LUMEN MINIMO CON ENTRADA HDMI LISTO PARA PROYECTAR SOBRE EL CICLORAMA
- PORTÁTIL CON SALIDA HDMI PARA PROYECCIÓN DE IMAGEN

LISTA DE CANALES SIMBEQUE

CANAL	INSTRUMENTO	MICROFONO/DI
01	BD	SENNHEISER E902
02	SN	SHURE SM57
03	HH	SHURE SM81
04	TOM1	SENNHEISER 604
05	TOM BASE1 Y BASE2	SENNHEISER 604
06	OH LEFT	AKG 414
07	OH RIGHT	AKG 414
08	DJEMBE	SHURE SM57
09	CONGA+TUMBADORA	SHURE SM57
10	TOM BASE	SHURE SM57
11	AIR LEFT	AKG 414
12	AIR RIGHT	AKG 414
13	PAD PERCUSION	DI
14	SYNTH PERCUSION	DI
17	BASS	DI
20	GT OCTAVIO	SENNHEISER E906
21	GT MIGUEL	SENNHEISER E906
22	VOZ MIGUEL	SHURE SM58
28	VOZ LEAD	SHURE SM58
29	LÍNEA DE AUDIO	DI
30	VOZ RAP	SHURE SM58

PLANO DE ESCENARIO SIMBEQUE EDUCATIVO

Toma de corriente

